




Fonctionnement normal




Arrêt du débit



Surpression aval



Dépression amont



Pour être conforme un ensemble de disconnection doit Toujours être composé d'une vanne, d'un filtre avec RB, d'un disconnecteur et d'une autre vanne.